

お願い

ご使用前にこの文章を必ずご確認ください。

※詳しくはプリンターのユーザズマニュアルをご覧ください。

【目次】/【13 付録】/【13.6 カスタムモードについて】


本製品は使用済みカートリッジを当社が再生したもので、純正メーカーが再生したものではありません。

本製品は、通常のモードでは「トナーカートリッジを交換してください」表示のままで印刷ができません。
プリンターをカスタムモードに設定してご使用ください。

お手数ですが、以下の手順に従ってカスタムモードへの切り替え操作をお願いします。

補足：カスタムモード設定後は、電源を切/入しても通常のモードには戻りません。

カスタムモードから通常のモードに戻すには、下記手順④で「オフ」を選びます。

《 操作手順 》	《 パネル表示 》
① 操作パネルの〈▼〉と〈OK〉ボタンを同時に押します。 消耗品メニューが表示されます。	 消耗品メニュー シリアル番号
② 「カスタムモード」が表示されるまで〈▼〉を押します。	消耗品メニュー カスタムモード
③ 〈OK〉ボタンを押します。 現在の設定が表示されます。	カスタムモード ● オフ
④ 〈▼〉ボタンを押して「オン」を表示します。	カスタムモード オン
⑤ 〈OK〉ボタンを押します。 確認画面が表示されます。	カスタムモードの設定を 「OK」で変更します
⑥ 〈OK〉ボタンを押します。 カスタムモードへの変更が開始されます。	変更完了 電源を切/入する
⑦ 電源ボタンを長押しすると電源を切ることができます。 ディスプレイの表示が消えた後、10秒待ってから電源を入れます。 起動後にカスタムモードに切り替わります。	プリントできます カスタムモード

※カスタムモードでは、「トナー残量」「ドラム残量」の表示はされませんのでご注意ください。

- ・ トナー交換時期が近づいても「トナー予備用意」のメッセージ表示がされませんので、早めに予備のトナーカートリッジをご準備ください。
- ・ トナーが少なくなると、トナー補給動作（「お待ちください」のメッセージ表示）が長くなります。頻発する場合は、新しいトナーカートリッジに交換することをお勧めします。
- ・ トナーがなくなると、「トナーカートリッジを交換してください」のメッセージが表示され、プリンターは停止し、印刷できなくなります。
- ・ カスタムモードでは、「ドラム交換」のメッセージが表示された場合、印刷は継続できますが印字品質が劣化することがありますので、新しいドラムカートリッジに交換してください。
- ・ 節電からの復帰時、「カートリッジを正しくセットしてください」のメッセージが表示される場合がございます。その際は、プリンターのフロントカバーを開閉していただくことで印刷可能になります。