お願い

ご使用前にこの文章を必ずご確認下さい。

本製品は使用済みカートリッジを当社が再生したもので、純正メーカーが再生したものではありません。

本製品はトナー交換直後や電源のOFF/ON 時、プリンター本体ディスプレイ上に

【カートリッジ通信エラー他社カートリッジに起因する不具合は対象外です。】

とメッセージが表示されます。

恐れ入りますが、その際は以下の操作をお願いいたします。

LBP221/LBP224 をご使用のお客様		LBP321/LBP322i をご使用のお客様	
≪操作手順≫	操作パネル	≪操作手順≫	操作パネル
①操作パネルの **［OK］キー** **を押してください。** **②その後、ホーム画面が** **表示されたら、操作完了です。**		**①操作パネルの** **［オンライン］キー** **を押してください。** **②その後、［印刷できます。］** **と表示されたら、操作完了です。**	

※ 上記操作後、【カートリッジ残量を正しく表示できません。】

とメッセージが表示されますが、そのままご使用いただけます。

かすれが出るまでご使用ください。

※ Canon Genuine Modeをご使用のお客様は下記操作にて設定の変更をお願いします。
工場出荷時は＜ OFF ＞の設定になります。

LBP221/LBP224/MF447dw/MF541dw をご使用のお客様
＜メニュー＞ ▸＜管理設定＞▸ ＜デバイス管理＞ ▸＜ Canon Genuine Mode ＞ ▸＜ OFF ＞

LBP321/LBP322i をご使用のお客様
（セットアップ） ▸ ＜拡張機能＞▸ ＜ Canon Genuine Mode ＞▸ ＜ OFF ＞

CRG056L/056
CRG056H
CRG057/057H